



NAME	2U H / 2U S / 2U W LEDLINE CI	
REFERENCE	WORK TO MEASURE - SEE CATALOGUE	
2700K: MEDIUM POWER	Luminous flux	672lm/m
	Power / CRI	9,6W/m / 92
2700K: HIGH POWER	Luminous flux	1010lm/m
	Power / CRI	14,4W/m / 92
3000K: MEDIUM POWER	Luminous flux	710lm/m
	Power / CRI	9,6W/m / 92
3000K: HIGH POWER	Luminous flux	1060lm/m
	Power / CRI	14,4W/m / 92
4000K: MEDIUM POWER	Luminous flux	740lm/m
	Power / CRI	9,6W/m / 92
4000K: HIGH POWER	Luminous flux	1100lm/m
	Power / CRI	14,4W/m / 92
RED: MEDIUM POWER	Luminous flux	170lm/m
	Power	9,6W/m
AMBER: MEDIUM POWER	Luminous flux	180lm/m
	Power	9,6W/m
GREEN: MEDIUM POWER	Luminous flux	400lm/m
	Power	9,6W/m
ROYAL BLUE: MEDIUM POWER	Luminous flux	160lm/m
	Power	9,6W/m
RGB: MEDIUM POWER	Luminous flux	480lm/m
	Power	14,4W/m
OVERALL SPECIFICATIONS	Safe distance to object	0,1m
	Lamp type	LED
	Gear	Converter incorporated
	Class / Symbol / IP	IP20
	Application	Interior - ceiling mounted
	Dimmability	Depending on converter

**INSTALLATION**


1 Remove diffuser with suction cap (included)




2 Remove all black screws and washers to release ledmodule




3 Gently pull out ledmodule




4 Drill holes for mounting and power supply



5 Fixate the profile to the ceiling




6 Connect to power supply (5P is for DALI / 1-10V dimmable)




**!** ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES

7 Replace ledmodule



8 Replace diffuser and switch on mains power supply



**NL** Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.

**EN** Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

**DE** Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

**FR** Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.

1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.